

Zie detail 3

Zie detail sleufgat 1

(a)

Zie detail sleufgat 2

(a)


Zie detail sleufgat 2

(a)



Zie detail sleufgat 1

(a)




A




B




C



Detail sleufgat 1



Detail sleufgat 2




Detail 3

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3



STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2




Detail 4




STAP 2
Overhoeks meten deze maten
moeten precies het zelfde zijn dan
is alles haaks. Ga nu terug naar
stap 1 en lijm alle verbindingen.
Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3




STAP 3
Panelen aanbrengen



STAP 4
Latten aanbrengen



STAP 5
Slot inboren



Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2315	1030
Maat	Lengte
(a)	738,3
(b)	838,0
(c)	838,0
(d)	636,3
(e)	834,0
(f)	774,0
(g)	576,3
(h)	838,0
(i)	816,0
(j)	641,0
(k)	619,0

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2315
B	2	Vuren	35	107	938
C	2	Vuren	35	122	938
D	3	MDF	5	636	834
E	3	MDF	15	774	576
F	6	Vuren	11	14	838,0
G	6	Vuren	11	14	641,0
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3